

orochemie

orochemie® Reiniger tensidfrei Konzentrat



REINIGER
TENSIDFREI



orochemie®

Produktinformation

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von abwaschbaren Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. Besonders geeignet für die Reinigung von Feinsteinzeug-Fliesen in Verbindung mit geeigneten Textilien (z.B. Mikrofasertextilien). Hervorragend für die Reinigung von Teppichbelägen und Polstermöbeln. Auch einsetzbar für die Wand- und Deckenreinigung sowie die Reinigung von Edelstahl.

- Konzentrat - niedrige Anwendungskonzentration, sparsam im Gebrauch.
- Kraftvolle, materialschonende Reinigungswirkung.
- Rückstandsfreie Reinigung.
- Anwendbar in Scheuersaugmaschinen, in der Sprühextraktion und im Garnpadverfahren.
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung.

ANWENDUNG

Der orochemie® Reiniger tensidfrei wird zur Anwendung verdünnt. Hierzu empfehlen wir bei normalen Verschmutzungen die Verwendung von 10-100 ml orochemie® Reiniger tensidfrei auf 10 Liter kaltes Wasser, bei hartnäckigen Verschmutzungen eine höhere Dosierung.

HINWEISE

Wir empfehlen zunächst eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Der orochemie® Reiniger tensidfrei enthält Ethanol (<10 %) und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

PACKUNGSGRÖßE

10 L-Kanister
6 x 1 L im Karton

ZUBEHÖR

Kanisterhahn für 10-L-Kanister, Dosierpumpe für 10-L-Kanister, Dosierkopf (20 ml) für 1-L-Flasche

HALTBARKEIT

4 Jahre

LAGERUNG

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Bitte
wenden!

Produktinformation **orochemie® Reiniger tensidfrei**

PHYSIKALISCHE DATEN

Konzentrat:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte:	1,021 ± 0,02 g/cm ³ (20 °C)
pH-Wert:	6,6 ± 0,7

Es kann zu Abweichungen der Produktfarbe kommen, insbesondere bei Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farbveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung des Produktes.

ÖKOLOGIE

Das Produkt entspricht der OECD-Richtlinie und ist somit biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit thermisch und stofflich verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

GEFAHRENHINWEISE

Der orochemie® Reiniger tensidfrei ist gemäß CLP-Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können

Fragen Sie uns nach weiteren Reinigungspräparaten:

Reinigungsmittel für Oberflächen und Böden ▪ Reinigungsmittel Sanitär ▪ Zubehör