



## Produktinformation

### Anwendungsbereich

Zur Reinigung von desinfizierten Oberflächen und Fußböden in medizinischen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, etc. Verträglich mit allen desinfizierten Flächen.

Der oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger ist ein universeller Intensivreiniger – geeignet für die komplette Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Beläge, z. B. Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen, Fliesen, Stein- und Kunststoffböden. Auch bestens geeignet zur Reinigung von Sanitärräumen.

### Produktvorteile

- Konzentrat - niedrige Anwendungskonzentration, sparsam im Gebrauch
- Verträglich mit desinfizierten Flächen: kein Kleben oder Verfärben
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Hygienischer, anhaltender Duft

### Anwendung

Der oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger wird zur Anwendung verdünnt. Bei normaler Verschmutzung empfehlen wir 40 ml oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger auf 8 Liter kaltes Wasser, für die Intensivreinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen 80 ml auf 8 Liter kaltes Wasser. oro<sup>®</sup>Krankenhausreiniger nicht mit üblichen Haushaltsreinigern vermischen.

### Hinweise

Wir empfehlen zunächst eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

### Produktzusammensetzung

Der oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger enthält nichtionische Tenside (5 - 15 %), Komplexbildner (< 5 %) und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

### Packungsgrößen

30-Liter-Kanister  
10-Liter-Kanister  
6 x 1 L im Karton

### Zubehör

Kanisterhahn für 30-l- und 10-l-Kanister, Dosierkopf (20 ml) für 1-l-Flasche, Dosierpumpe für 30-l- und 10-l-Kanister

### Haltbarkeit

3 Jahre

### Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

### Physikalische Daten

#### Konzentrat:

Aussehen: klare, grüne Flüssigkeit  
Dichte:  $D = 1,014 \pm 0,20 \text{ g/cm}^3$  (20 °C)  
pH-Wert:  $11,3 \pm 0,5$

### Ökologie

Die in oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger enthaltenen Tenside entsprechen den OECD-Richtlinien und sind somit biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit thermisch und stofflich verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

### Gefahrenhinweise

Der oro<sup>®</sup> Krankenhausreiniger ist gemäß Gefahrstoffverordnung als reizend gekennzeichnet. Reizt die Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen", die bei uns jederzeit angefordert werden können.

### Fragen Sie nach weiteren Reinigungsprodukten

Reinigungsmittel für die Hauswirtschaft • Reinigungsmittel Küche • Reinigungsmittel Sanitär • Zubehör



Stand der Information 02/10