

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verant- wortlich
Das Tragen von Schmuck/Uhren an Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet! Fingernägel kurz und sauber halten!				
 Hygienische Händedesinfektion	C 20 Hände + Haut Desinfektion 100 %, 30 Sek. (Noroviren 5 Min.)	2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben, während der gesamten Einwirkzeit feucht halten	<ul style="list-style-type: none"> - vor/ nach Patientenkontakt - nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material - nach dem Ablegen der Einmalhandschuhe - nach jedem Toilettenbesuch - bei Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs - bei Arbeitsbeginn und -ende 	Alle Mitarbeiter
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender (2 ml) gründlich waschen und mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> - bei sichtbarer Verunreinigung - nach Arbeitsabschnitten - bei Arbeitsbeginn und -ende 	Alle Mitarbeiter
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf 	Alle Mitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschutzschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Schutzhandschuhen 	Alle Mitarbeiter
Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten!				
 elektrische Geräte, Zentrifugen, Funktionsgeneratoren, Messgeräte etc. Spül- und Waschbecken, Armaturen, Druckminderer	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x täglich nach Arbeitsende - nach Kontamination sofort 	Medizinisches Personal
Brutschrank, Inkubator	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x halbjährlich - nach Kontamination sofort 	Medizinisches Personal
Sterile Werkbänke	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	Bei laufender Lüftung Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Arbeitsabschnitten - nach Kontamination sofort 	Medizinisches Personal
Mobiliar, Arbeits- und Systemische, Ablageboards, etc.	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<p>häufig und von wechselnden Personen benutztes Mobiliar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x täglich nach Arbeitende - nach Kontamination sofort 	Medizinisches Personal
Gefahrstoffschränke, Laugen- und Säureschränke Gesichtsschutz (Visier), Schutzbrillen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x täglich nach Arbeitsende - nach Kontamination sofort 	Medizinisches Personal
Patientenliege, Armablage	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<p>bei Auflagenwechsel nach jedem Patienten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x täglich nach Arbeitsende - nach der Behandlung von Patienten mit Hautinfektionen <p>bei Arbeit ohne Auflagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desinfektion nach jeder Behandlung/ Patient 	Medizinisches Personal
kleine, häufig benutzte Flächen (Türgriffe, Tablett für Blutentnahmen, etc.)	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - 1x täglich - bei Bedarf 	Medizinisches Personal
Abfallbehälter, Entsorgungsboxen, Auffangwannen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nach jeder Entleerung 	Reinigungspersonal
Toiletten- und Sanitäreinrichtungen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	<p>Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen</p> <p>entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und wischen, einwirken lassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x täglich - bei Bedarf 	Reinigungspersonal
Fußböden	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	desinfizierend reinigen und einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - 1x wöchentlich - nach Kontamination sofort 	Reinigungspersonal
 Allgemeine Instrumente (Glaspipetten, Spatel, Pinzetten, etc.)	A 20 Instrumentendesinfektion 2 %- 15 Min. (Tauchbad) 2 %- 2 Min. Beschalldauer (Ultraschallbad)	<p>Manuelle Instrumentenaufbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen - ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen 	<ul style="list-style-type: none"> - direkt nach Gebrauch 	Medizinisches Personal

Wir empfehlen beim Umgang mit Desinfektionsmitteln geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Dieser Plan berücksichtigt die Hygienevorschriften der Länder und die Empfehlungen der Krankenkassen. Der Plan ist vom Anwender auf dem aktuellen Stand zu halten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum:

Umgang mit Wäsche und Abfällen

Bereich	Gegenstand	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
Laborkleidung	separate, kochfeste Laborkleidung	Laborkleidung getrennt von der normalen Kleidung aufbewahren	Wechsel: 1 x wöchentlich nach Kontamination	Alle Mitarbeiter
Schutzkleidung	Schutzhandschuhe	während der Behandlung	nach jedem Patienten und bei Bedarf wechseln, nach Gebrauch werfen	Alle Mitarbeiter
	Mundschutz	Eigenschutz bei Tätigkeiten, die keimbeladene Aerosole oder Stäube freisetzen können Fremdschutz bei Infektionen des Atemtrakts	Wechsel nach Gebrauch und bei Durchfeuchtung	
	Gesichtsschutz, Schutzbrille	Bei jeder Tätigkeiten, die - mit dem Verspritzen von Gefahrstoffen sowie potentiell infektiösem Material oder - mit möglicher Aerosolbildung einhergehen		
	Einmalschürzen	bei Tätigkeiten, die zur Durchnässung und Kontamination der Arbeitskleidung führen können (z. B. Tätigkeiten mit Blut und Urin)	Wechsel nach Gebrauch	
Wäscheaufbereitung (z. B. Auflagen, Arbeitskleidung)	Einmalartikel oder waschen:	nach Gebrauch werfen - Sammeln in geeigneten Wäschesäcken für Schmutzwäsche, waschen, trocknen - 95° C / 30 min mit Waschmittel oder - Einlegen in VAH-gelistete Textildesinfektionsmittel	Auflagetücher etc.: nach jedem Patienten wechseln	Alle Mitarbeiter
Kontaminierte Abfälle	Entsorgung gemäß AS 18 01 03	Für alle Abfälle dieses Abfallschlüssels gilt: - unmittelbar am Ort ihres Anfallens sammeln - in reißfesten, durchstichsicheren, feuchtigkeitsbeständigen, dichten und verschleißbaren Behältnissen (z. B. bauartgeprüfte Gefahrgutverpackung) lagern - ohne Umfüllen oder Sortieren zur zentralen Sammelstelle befördern. - Kontamination der Außenseite der Sammelgefäße in jedem Falle vermeiden. - Abfälle in einer zugelassenen Anlage verbrennen.	sofort nach Gebrauch entsorgen	Alle Mitarbeiter
			sofort nach Gebrauch entsorgen	Alle Mitarbeiter
Gefahrstoffe	Entsorgung gemäß Verordnung			Alle Mitarbeiter

Hautschutz in medizinischen Laboren

Was?	Womit?	Wie?	Wann?
Hygienische Händedesinfektion	C 20 Hände + Haut Desinfektion	- mind. 3 bis 5 ml Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen verreiben - mind. 30 Sek. feucht halten	- vor/ nach Patientenkontakt - nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material - nach dem Ablegen der Schutzhandschuhe - nach jedem Toilettenbesuch - bei Arbeitsbeginn und -ende
Händereinigung	C 45 Waschlotion	- ca. 2 ml Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen - gut mit Wasser abspülen - mit Einmalhandtuch gründlich trocknen	- bei sichtbarer Verunreinigung - nach Arbeitsabschnitten - bei Arbeitsbeginn und -ende - bei Bedarf nach der hygienischen Händedesinfektion
Hautpflege	C 50 Pflegetotion	- erbsengroße Menge Pflegetotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- mehrmals täglich nach dem Waschen und Trocknen - je nach Bedarf
Hautschutz	C 60 Hautschuttschaum	- walnussgroße Menge Hautschuttschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Schutzhandschuhen
Handschuhe	PE-Handschuhe	- Handschuhe über die trockenen Hände ziehen	- einfache, allg. Tätigkeiten
	PVC-Handschuhe (Vinyl)	- Handschuhe kurz und gezielt tragen - ggf. Baumwollhandschuhe unterziehen	- Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln oder Chemikalien, bei möglichem Kontakt mit Körpersekreten oder kontaminierten Materialien
	puderfreie, allergenarme Latexhandschuhe		- Tätigkeiten mit Feingefühl, z. B. Blutabnahme
	Synthetische Latexmaterialien, z. B. Nitril		- bei Latexallergien, Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln oder Chemikalien

An Händen und Unterarmen dürfen während der Arbeit weder Schmuckstücke, Uhren noch Ringe getragen werden.

Anforderungen an den Waschplatz: leicht erreichbar, mit fließendem Warm- und Kaltwasser, Direktspender für hautschonende Waschmittel, Händedesinfektionsmittel und geeignete Hautpflegemittel sowie Einmalhandtücher.